

# PENTAX

## X70

# Q Guide uick

---

Благодарим ви, че закупихте тази цифрова камера на PENTAX.

---

Когато за първи път използвате камерата, прочетете това Кратко ръководство, за да добиете представа за основните операции с камерата. Информация за функциите и по-сложните операции с камерата потърсете в отделното “Ръководство за използване” върху компакт диска.

---

## **Към потребителите на тази камера**

- Не използвайте и не съхранявайте това устройство в близост до оборудване, което генерира силно електромагнитно излъчване или магнитно поле.

Силните статични заряди или магнитни полета, генерирани от оборудване като радио предаватели, могат да предизвикат смущения в работата на екрана, да повредят информацията върху картата-памет или да повлияят върху вътрешната електронна схема на камерата и да доведат до неправилното ѝ функциониране.

- Панелът с течни кристали, който е използван за LCD екрана, е произведен посредством технология с изключително висока прецизност. Въпреки, че броят на функциониращите пиксели е 99,99% или по-голям, трябва да имате предвид, че 0,01% или по-малко от пикселите могат да не светят или да светят, когато не трябва. Това обаче не оказва влияние върху записаното изображение.
- Има вероятност илюстрациите и изображенията на екрана от това ръководство да се различават от тези на действителния продукт.
- В това ръководство и SD картите-памет, и SDHC картите-памет се наричат SD карта-памет.
- В това ръководство под общия термин “компютър” се разбира компютър с Windows PC или Macintosh компютър.

# БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАМЕРАТА

Ние сме отделили достатъчно внимание на безопасността на този продукт, но ви молим при използването му да обръщате особено внимание на предупрежденията, отбелязани със следните символи.



**Предупреждение** Този символ показва, че пренебрегването на инструкциите може да доведе до сериозно персонално нараняване.



**Внимание** Този символ показва, че пренебрегването на инструкциите може да причини леки или средни наранявания или материални щети.

## За тази камера



### Предупреждение

- Не се опитвайте да разглобявате или преустройвате камерата. В камерата има високи напрежения и съществува опасност от токов удар.
- Ако вътрешните части на камерата се окажат открити, например вследствие на изпускането на камерата, при никакви обстоятелства не докосвайте тези открити части, тъй като има опасност да получите токов удар.
- За да предотвратите риска от поглъщане по невнимание, пазете картата-памет SD на недостъпно за деца място. В случай на поглъщане на картата незабавно потърсете лекарска помощ.
- Увиването на каишката на камерата около врата също е опасно, внимавайте малки деца да не окачват каишката на камерата на врата си.
- Използвайте само такъв променливотоков адаптер, чиято мощност и напрежение са в съответствие с указанияте за този продукт. Използването на променливотоков адаптер, който не съответства на изискванията за продукта, може да причини пожар или токов удар.
- Ако забележите, че от камерата излиза дим или се разнася странна миризма, или ако възникнат други необичайни явления, незабавно прекратете използването на камерата, извадете батерията и отнесете камерата в най-близкия сервиз на PENTAX. Ако продължите да използвате камерата, съществува опасност от пожар или поразяване от електрически ток.

## **Внимание**

- Не поставяйте пръста си върху светкавицата, когато тя се разрежда, защото съществува опасност от изгаряне.
- Не разреждайте светкавицата, докато е в досег с дрехите ви, защото в противен случай можете да повредите цветовете им.
- В случай, че в окоото ви попадне изтекла от батериите течност, това може да повреди зрението ви. Не търкайте очи. Промийте окоото с чиста вода и незабавно потърсете медицинска помощ.
- В случай, че върху ръцете или дрехите ви попадне изтекла от батериите течност, това може да причини дразнене на кожата. Обилно измийте засегнатите части с вода.
- Предпазни мерки при използване на батерия D-LI92:  
АКО ИЗПОЛЗВАТЕ БАТЕРИЯТА НЕПРАВИЛНО, ТЯ МОЖЕ ДА ЕКСПЛОДИРА ИЛИ ДА СЕ ЗАПАЛИ.
  - НЕ РАЗГЛОБЯВАЙТЕ БАТЕРИЯТА И НЕ Я ИЗЛАГАЙТЕ НА ОГЪН.
  - НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ ОСВЕН ПО УКАЗАНИЯ НАЧИН.
  - НЕ ЗАГРЯВАЙТЕ НАД 140°F / 60°C И НЕ СВЪРЗВАЙТЕ НА КЪСО.
  - НЕ РАЗРУШАВАЙТЕ И НЕ МОДИФИЦИРАЙТЕ.
- Ако камерата се нагорещи или започне да пуши, веднага извадете батерията. При това внимавайте да не се изгорите.
- Някои части на камерата се загряват по време на използването ѝ, така че внимавайте, тъй като има риск от получаване на нискотемпературни изгаряния при продължителен допир до такива части.
- При счупване на LCD екрана внимавайте с парчетата стъкло. Също така, внимавайте течен кристал да не попадне върху кожата, в очите или в устата ви.
- В следствие на независещи от вас фактори или физически условия използването на камерата може да причини сърбеж, обрив или мехури. В случай на неочаквана реакция, незабавно спрете да използвате камерата и потърсете медицинска помощ.

## **За устройството за зареждане на батерии и променливотоковия адаптер**

### **Предупреждение**

- Не използвайте продукта при напрежение, различно от указаното. Използването източник на захранване или напрежение, различни от указаните, може да причини пожар или токов удар. Напрежението трябва да бъде 100-240V AC.

- Не разглобявайте и не модифицирайте продукта. Това може да причини пожар или токов удар.
- Ако от продукта се появи дим или странен мирис, или възникне друго необичайно явление, незабавно прекратете използването и се обърнете към сервизен център на PENTAX. Ако продължите да използвате продукта, това може да причини пожар или токов удар.
- Ако в продукта попадне вода, обърнете се към сервизен център на PENTAX. Ако продължите да използвате продукта, това може да причини пожар или токов удар.
- Ако по време на използването на зарядното устройство или на захранващия адаптер започне гръмотевична буря, откачете захранващия кабел и прекратете използването. Ако продължите да използвате продукта, това може да причини повреда на уреда, пожар или токов удар.
- Ако щепселът на захранващия кабел се замърси, избършете го. В противен случай можете да причините пожар.



### **Внимание**

- Не поставяйте тежки обекти върху захранващия кабел, не изпускайте тежки предмети върху него и го предпазвайте от повреда вследствие на силно прегъване. Ако захранващият кабел се повреди, обърнете се към сервизен център на PENTAX.
- Не свързвайте на късо и не докосвайте изходните куплунзи на продукта, докато той все още е включен към електрическата мрежа.
- Не включвайте захранващия кабел с влажни ръце. В противен случай можете да причините токов удар.
- Не подлагайте продукта на удар и не му позволявайте да пада върху твърда повърхност. В противен случай можете да причините повреда.
- Не използвайте това устройство, за да зареждате на батерии, различни от презареждащите се литиево-йонни батерии D-LI92. В противен случай можете да причините прегряване, експлозия или неправилна работа.
- За да намалите риска от авария, използвайте само сертифициран комплект захранващ кабел CSA/UL, кабелът трябва да бъде Type SPT-2 или по-усилен, минимум NO.18 AWG мед, на единия край да има запоеен мъжки куплунг (със специфицирана NEMA конфигурация), а на другия – тялото на женски присъединителен куплунг (със специфицирана IEC непромишлена конфигурация) или еквивалентно.

## Внимавайте, когато използвате камерата

- Когато пътувате, носете със себе включената в пакета Worldwide Service Network (информация за сервисната мрежа по света). Това ще ви помогне, ако имате проблеми с камерата, докато сте в чужбина.
- Когато камерата не е била използвана продължителен период от време, проверете дали функционира правилно, особено, ако ви предстои да заснемате важни снимки (например на сватба или по време на пътешествие). Съдържанието на записите не може да се гарантира в случай, ако записването, възпроизвеждането или прехвърлянето на данните в компютър се окаже невъзможно поради дефект в работата на камерата, информационния носител (SD карта-памет), и т.н.
- Обективът на тази камера не може да се сменя. Обективът не може да се отделя от тялото на камерата.
- Не почиствайте продукта с органични разтворители, например разреждатели, алкохоли или бензини.
- Избягвайте места с висока влажност и температура. Особено внимание трябва да обърнете на превозните средства, във вътрешността на които температурата може да се повиши неимоверно.
- Тази камера не е водоустойчива. Не я използвайте камерата, когато има опасност да бъде изложена на намокряне от дъжд, вода или друга течност.
- Избягвайте да съхранявате фотоапарата в близост до пестициди или химикали. Изваждайте го калъфа му и го съхранявайте на проветриво място, за да не допуснете поява на плесени.
- Внимавайте да не подлагате камерата на силни вибрации, удари, или натиск, тъй като това може да причини повреда или неправилна работата. Когато камерата е подложена на вибрации, например при превозване с мотопед, автомобил, лодка или др., поставяйте я върху възглавница, за да я предпазите. Ако камерата е била подложена на силни вибрации, удари, или натиск, отнесете я в най-близкия сервис на PENTAX за проверка.
- Камерата може да бъде използвана в следния обхват на температурата на околната среда: 0°C до 40°C (32°F до 104°F).
- Екранът с течни кристали ще се затъмни при висока температура, но ще възстанови нормалния си вид при възстановяване на нормална температура на околната среда.
- Реакцията на екрана с течни кристали се забавя при ниски температури. Това не е дефект, а се дължи на свойствата на течните кристали.

- За да поддържате добрата работа на камерата, препоръчително е да я преглеждате в сервиз на всеки 1 до 2 години.
- Ако камерата бъде изложена на резки температурни промени, по вътрешните и външните ѝ повърхности се появяват капки вода. Следователно, поставяйте камерата в калъф или пластмасов плик и я изваждайте едва, след като рязката температурна промяна е отминала.
- Моля, запомнете, че при форматирането на SD картата-памет или вградената памет, цялата информация се изтрива; все пак може би ще е възможно да възстановите такава информация, като използвате специален софтуер за възстановяване. Вие носите отговорност при използването на паметта на камерата.
- Не натискайте LCD екрана. В противен случай можете да го счупите или повредите.
- Когато използвате статив, внимавайте да не затягате прекомерно болта на статива в гнездото на камерата.
- Доставеният заедно с камерата захранващ кабел е предназначен за използване със зарядното устройство D-BC92. Не го използвайте за други цели.
- Ако съхранявате батерията напълно заредена, това може да влоши нейните показатели. Не съхранявайте батерията на места с висока температура.
- Ако батерията се остави в камерата и камерата не се използва продължително време, батерията ще се презареди и това ще намали продължителността на живота ѝ.
- Препоръчва се да зареждате батерията един ден, преди да я използвате или в деня на използването ѝ.
- Не хващайте и не насилвайте издадената част на обектива. Това може да повреди камерата.


## Проверка на съдържанието на комплекта

Проверете дали камерата е доставена с всички изброени по-долу компоненти.


- Камера (X70)




- Каишка (O-ST92)




- Софтуер (CD-ROM) S-SW87



- USB кабел (I-USB7)




- AV кабел (I-AVC7)



- Презареждаща се литиево-йонна батерия (D-LI92)



- Зарядно устройство за батерия (D-BC92)



- AC захранващ кабел




- Ръководство за използване

- Капачка на обектива (O-LC92)

- Кратко ръководство  
(това ръководство)

## Наименования на частите и индикациите в екрана

### Поглед отпред




### Поглед отзад



Превключва между  
екрана на задната страна  
на камерата и визьора.


В това кратко ръководство бутоните със стрелки, които трябва да се натискат, са изобразени, както е показано вдясно.




## ● Индикации в екрана





В режим на заснемане на неподвижно изображение се появяват следните индикации.

Нормално изобразяване в режим Снимане на неподвижни



### Индикатор за нивото на батерията


Можете да проверявате нивото на батерията чрез  индикатора върху екрана.

Информация на екрана	Състояние на батерията
 (зелено)	Има достатъчно захранване.
 (зелено)	Батерията започва да се изтощава.
 (жълто)	Нивото на батерията е много ниско.
 (червено)	Батерията е изтощена.
[Battery depleted] (Батерията е изтощена)	След като се появи това съобщение, камерата ще се изключи.

# 1


## Подготовка на камерата за използване

### ● Прикрепване на капачката на обектива и на каишката



### ● Поставяне на батерията и картата

Поставете батерията и SD картата-памет, както това е показано на илюстрацията.




\* SD картата-памет се продава отделно.

#### Преди да използвате батерията

Когато използвате батерията за първи път, заредете я.

## ● Махнете капачката на обектива и натиснете бутона за zahrанването

Камерата се включва и е готова за заснемане на неподвижни изображения. Натиснете още веднъж бутона, за да изключите камерата.



## ● Направете първоначална настройка на параметрите


Когато включите камерата за първи път, се появява екранът за избор на език [Language/言語]. Изберете езика, а след това настройте текущите дата и час.

- 1 Използвайте бутона с четири стрелки (▲▼◀▶), за да изберете желанния език.
- 2 Натиснете бутона **OK**.


Language/言語		
English	日本語	Türkçe
Français	Dansk	Ελληνικά
Deutsch	Svenska	Русский
Español	Suomi	ไทย
Português	Polski	한국어
Italiano	Čeština	中文繁體
Nederlands	Magyar	中文简体
MENU/Cancel		[OK] OK

## Забележка

Ако случайно изберете друг език, натиснете бутона с четири стрелки (►), използвайте бутона (▲▼◀►), за да изберете език и след това натиснете бутона **OK**. Екранът [Initial Setting] (Първоначални настройки) се появява на желания език.



- ③ Натиснете бутона с четири стрелки (▼), за да преместите рамката върху [Hometown] (Основен град).



- ④ Натиснете бутона с четири стрелки (►), за да видите екрана за настройка на Основен град.
- ⑤ Използвайте бутона с четири стрелки (◀►), за да изберете града.
- ⑥ Натиснете бутона с четири стрелки (▼), за да преместите рамката върху [DST] (Лятно часово време).
- ⑦ Използвайте бутона с четири стрелки (◀►), за да изберете  (Вкл.) или  (Изкл.).
- ⑧ Натиснете бутона **OK**, за да видите екрана [Initial Setting] (Първоначални настройки).
- ⑨ Използвайте бутона с четири стрелки (▼), за да изберете [Settings are completed] (Настройките са готови) и след това натиснете бутона **OK**. Появява се екранът [Date Adjust] (Настройка на датата).

10 Натиснете бутона с четири стрелки (▲▼), за да изберете [Date Style] (Формат за дата).

11 Натиснете бутона с четири стрелки (▶), за да изберете [mm/dd/yy] (мм/дд/гг), а след това използвайте бутона с четири стрелки (▲▼), за да изберете формат за изобразяване на датата.

Date Adjust	
Date Style	mm/dd/yy 24h
Date	01/01/2009
Time	00:00
Settings are completed	
MENU Cancel	

12 Натиснете бутона с четири стрелки (▶), за да изберете [24h], а след това използвайте бутона с четири стрелки (▲▼), за да изберете [24h] (24-часово представяне) или [12h] (12-часово представяне).

13 Натиснете бутона с четири стрелки (▶), след това натиснете бутона с четири стрелки (▼), за да преместите рамката върху [Date] (Дата).

14 Натиснете бутона с четири стрелки (▶), за да изберете [01] (месец), [01] (дата) или [2009] (година), след това използвайте бутона с четири стрелки (▲▼), за да настроите датата на текущия ден.

15 Натиснете бутона с четири стрелки (▶), след това натиснете бутона с четири стрелки (▼), за да преместите рамката върху [Time] (Час).

16 Настройте часа по начина, описан в 14.

17 Използвайте бутона с четири стрелки (▼), за да изберете [Settings are completed] (Настройките са готови) и след това натиснете бутона **OK**.

## ●Форматиране на SD карта-памет

Винаги форматирайте картите-памет SD, които не са били използвани или са били използвани с друга камера или устройство. Имайте предвид, че форматирането изтрива информацията, записана върху SD картата-памет.

След като подготвите камерата за използване, можете да започнете да снимате.

### ● Как да държите камерата




За да предотвратите трепването на камерата, дръжте я здраво с две ръце така, че тя да не мърда, когато натискате затвора. Моделът X70 има функция Намаляване на трепването (Shake Reduction), която стандартно е включена. Тази функция ви позволява да снимате, без да използвате статив. Когато снимате в условия, при които камерата би могла да трепне, например при слабо осветление, подпрете тялото си на здрава опора, например стена или дърво, или използвайте статив, за да предотвратите трепването на камерата.


## ● Позволете на камерата сама да избере оптималните настройки

X70 разполага с множество функции. Най-напред опитайте да снимате, като използвате най-простия режим на снимане.

- 1 Нагласете колелото за избор на режим в положение **AUTO PICT**. В режим **AUTO PICT** (Автоматична картина) камерата ще избере режим на снимане, който е оптимален за обекта.




- 2 Рамката за фокусиране в екрана става зелена, ако обектът е на фокус. Натиснете бутона EVF/LCD и потвърдете с визьора.
- 3 Завъртете лостчето за увеличаване/намаляване, за да промените заснеманата област.



- 4 Натиснете наполовина бутона за освобождаване на затвора.

Рамката за фокусиране в екрана става зелена, ако обектът е на фокус.


Когато използвате светкавицата, натиснете бутона за изваждане на светкавицата .

- 5 Натиснете напълно бутона за освобождаване на затвора.

Кадърът е заснет.



## ● Избиране на режим за светкавицата

Натиснете бутона  и след като светкавицата се извади, натиснете бутона с четири стрелки (◀▶).

С всяко натискане на бутона с четири стрелки (◀▶) в Режим на светкавицата, режимът на светкавицата се сменя в следния ред.

В зависимост от избрания режим на снимане някои режими могат да не появят.



## ●Избиране на режима на работа

Натиснете бутона с четири стрелки (▲). С всяко натискане на бутона с четири стрелки (◀▶) в Режим на работа, режимът на работа се сменя в следния ред.


В зависимост от избрания режим на снимане някои режими могат да не появят.



## ●Избиране на режим на фокусиране

Натиснете бутона с четири стрелки (►). С всяко натискане на бутона с четири стрелки (◀►) в Режим на фокусиране, режимът на фокусиране се сменя в следния ред.

В зависимост от избрания режим на снимане някои режими могат да не появят.



## Избирание на режим на снимане

От палетата на режим Снимане можете да изберете режим, подходящ за заснеманата ситуация.

Нагласете колелото за избор на режим в положение **SCN** и натиснете бутона с четири стрелки (▼).

Използвайте бутона с четири стрелки (▲▼◀▶), за да изберете режим на снимане и след това натиснете бутона **OK**.



## 4

## Възпроизвеждане на изображения

Можете да изобразявате заснетите изображения на LCD екрана.

- 1 След като заснете кадър, натиснете бутона .

Изображението се появява в екрана.




## Забележка

- За да видите предишното или следващото изображение, натиснете бутона с четири стрелки (◀▶).
- Ако завъртите е-колелото наляво по време на възпроизвеждане, ще се покажат едновременно 4 иконки. Ако отново завъртите е-колелото наляво, докато са показани 4 иконки, ще преминете в режим на едновременно изобразяване на девет кадъра. Завъртете е-колелото наляво още веднъж, за да превключите в режим на изобразяване на папки или календар.

## ● Изтриване на изображения


### Изтриване на единични изображения

Можете да изтриете изображението, показано в момента в LCD екрана.

- 1 Изобразете кадъра, който искате да изтриете.
- 2 Натиснете бутона .

Появява се екранът за потвърждаване на презаписването.



- 3 Използвайте бутона с четири стрелки () , за да изберете [Delete] (Изтрий).
- 4 Натиснете бутона **OK**.

### Забележка

- Можете наведнъж да изтриете няколко изображения, които са били избрани в екрана на едновременно изобразяване на четири или девет кадъра.
- Можете да изтриете наведнъж всички изображения.
- Можете да защитите записаните изображения от случайно изтриване.

## Избиране на режим на възпроизвеждане


Можете да изберете желаната функция за възпроизвеждане от палетата на режим Възпроизвеждане.

Докато изображението е показано в режим на Възпроизвеждане, натиснете бутона с четири стрелки (▼).

Използвайте бутона с четири стрелки (▲▼◀▶), за да изберете режим на възпроизвеждане и след това натиснете бутона **OK**.



Повече информация за използването на X70, потърсете в Ръководството за употреба.



X70 Ръководство за използване

## Информация за потребителите относно събирането и изхвърлянето на стари устройства и батерии



### 1. В Европейския съюз

Тези символи върху продуктите, опаковката и/или придружаващите документи означават, че използваните електрически и електронни части и батериите не трябва да се смесват с битовите отпадъци.

Използваното електрическо/електронно оборудване трябва да се третира отделно и в съответствие със законодателството по отношение на правилното третиране, възстановяване и рециклиране на такива продукти.

Според разпоредбите в отделните страни-членки частните домакинства в Европейския съюз могат безплатно да връщат използваните електрически/електронни устройства и батериите на определените за това места\*.

В някои страни е възможно търговците на дребно да приемат обратно вашият стар продукт, ако закупите от тях подобен нов.

\*Повече информация потърсете от местните власти.



Като изхвърляте този продукт по подходящ начин, вие спомагате да се гарантира това, че отпадъците преминават през съответния процес на обработване, възстановяване и рециклиране и така се предотвратява възможното отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, което би произтекло от неправилното обработване на отпадъците.

### 2. В други страни извън Европейския съюз

Тези символи са валидни само в Европейския съюз. Ако искате да изхвърлите тези продукти, обърнете се за информация към местните власти или съответния дилър.



Cd

За Швейцария: Използваното електрическо/електронно оборудване може да се връща безплатно на търговците на дребно, дори и когато няма да закупвате от тях нов продукт. Списък на други пунктове за събиране можете да намерите web адрес [www.swico.ch](http://www.swico.ch) или [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

Бележка за символа за батерията (следват два примерни символа): Този символ би могъл да се използва в комбинация с означението за използван химичен елемент или съединение. В този случай трябва да се съобразите с директивата за съответните химикали.

**HOYA CORPORATION**  
**PENTAX Imaging Systems Division**

2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN  
(<http://www.pentax.jp>)

**PENTAX Europe GmbH**  
**(European Headquarters)** Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY  
(HQ - <http://www.pentaxeurope.com>)  
(Germany - <http://www.pentax.de>)  
Hotline: 0180 5 736829 / 0180 5 PENTAX

Austria Hotline: 0820 820 255 (<http://www.pentax.at>)

**PENTAX U.K. Limited** PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough,  
Berks SL3 8PN, U.K.  
(<http://www.pentax.co.uk>) Hotline: 0870 736 8299

**PENTAX France S.A.S.** 112 Quai de Bezons - BP 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE  
(<http://www.pentax.fr>)  
Hotline: 0826 103 163 (0,15€ la minute) Fax: 01 30 25 75 76  
Email: [http://www.pentax.fr/\\_fr/photo/  
contact.php?photo&contact](http://www.pentax.fr/_fr/photo/contact.php?photo&contact)

**PENTAX (Schweiz) AG** Widenholzstrasse 1, 8304 Wallisellen,  
Postfach 367, 8305 Dietlikon, SWITZERLAND  
(<http://www.pentax.ch>)

**PENTAX Imaging Company**  
**A Division of PENTAX of America, Inc.**

(Headquarters)  
600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A.  
(PENTAX Service Department)  
12061 Tejon St. STE 600  
Westminster, Colorado 80234, U.S.A.  
(<http://www.pentaximaging.com>)

**PENTAX Canada Inc.** 1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA  
(<http://www.pentax.ca>)

**PENTAX Trading**  
**(SHANGHAI) Limited** 23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road,  
Xu Hui District, Shanghai, 200032 CHINA  
(<http://www.pentax.com.cn>)

Производителят си запазва правото да променя без предупреждение спецификациите,  
дизайна и условията на доставка.